

Schéma de la boîte à fusibles Renault Clio 4 (CH), 2012-2019


 fusibles-et-relais.com/renault/clio-4-ch.html

La 4e génération de Renault Clio est produite depuis 2012. Parmi les carrosseries - cinq portes à hayon et break (Sports Tourer). Elle est équipée de moteurs essence de 0,9 litre, 1,1 litre et 1,2 litre et de moteurs diesel de 75 et 90 ch et 1,5 litre. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais dans le Renault Clio 4 (quatrième génération ; corps marque CH). Années de production : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Dans le compartiment moteur

La boîte à fusibles se trouve sur le côté gauche moteur.

Schéma



N° | Description | Ampère

Er1. | relais de démarreur

Er1. | Relais de feu de recul

Er2. | Relais d'avertisseur d'alarme de sécurité

Er3. | Relais de démarreur

Er3. | Relais électrique du ventilateur de refroidissement

Er3. | Relais de commutation des feux de recul

Er4. | Relais principal du système de gestion du moteur

Er5. | Relais d'embrayage magnétique du compresseur de climatisation


Er6. | **Relais de pompe à carburant**

Ef1. | Chauffage des gicleurs de lavage 5A / Centrale électrique 7,5A
Ef2. | Réserve
Ef3. | Unité de contrôle de stabilité ABS/ESP | 25A / 30A
Ef4. | Chauffage de la lunette arrière, chauffages des rétroviseurs extérieurs, protection F38 et F47 | 40A
Ef5. | Boîte à fusibles et à relais dans l'habitacle, protection F5/ F23/ F24/ F25/ F26/ F27/ F42/ F44 | 20A / 70A
Ef6. | Boîte à fusibles et à relais dans l'habitacle, relais de chauffage | 80A
Ef7. | Unité de contrôle de stabilité ABS/ ESP / 50A Fusible F7, F9 dans la boîte à fusibles de l'habitacle | 50A
Ef8. | Réserve
Ef9. | Chauffage d'appoint | 80A
Ef10. | chauffage pare-brise droit | 40A
Ef11. | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40A
Ef12. | Démarreur | 30A
Ef13. | Appareil de commande pour boîte automatique | 15A
Ef14. | ECU d'injection et protection du circuit électrique du moteur, fusible F5, injecteurs, jauge de carburant, **pompe à carburant (fusible de la pompe à essence)**, bobines d'allumage | 25A
Ef15. | Relais d'embrayage du compresseur de climatisation, embrayage du compresseur de climatisation | 15A
Ef16. | Ventilateur électrique du système de refroidissement | 50A
Ef17. | Ventilateur de refroidissement du liquide de transmission automatique | 40A
Ef18. | Pompe électrique de direction assistée | 80A
Ef19. | Réserve
Ef20. | Réserve
Ef21. | Réserve
Ef22. | Réserve
Ef23. | Système de gestion du moteur, unité de commande du ventilateur, relais de commande du compresseur de climatisation. | 15A
Ef24. | Réserve
Ef25. | Réserve
Ef26. | Réserve
D. | Diode d'accouplement du compresseur AC

Dans l'habitacle

Se trouve en bas du tableau de bord, côté conducteur. Pour l'atteindre, il faut faire pivoter le couvercle de protection.

Plan



No | Affectation

1. | Essuie-glace avant, palettes de changement de vitesse
2. | Feux de jour avant gauche, feux latéraux droits, feux de route gauche, feux de croisement droit, feux antibrouillard
3. | Éclairage intérieur, éclairage de la plaque d'immatriculation, antibrouillards
4. | Feux latéraux droits, feux latéraux arrière
5. | Feux latéraux gauche, feux latéraux avant
6. | Feux de croisement, feux de jour avant droit, feux latéraux gauche, feux de route droit
7. | Phare pour feux de croisement
8. | Phare pour feux de route droit
9. | Phare pour feux de route gauche, commandes au volant
10. | Commandes sur la colonne de direction, limiteur/régulateur de vitesse, rétroviseur intérieur, module d'avertissement de ceinture, capteur de stationnement, chauffage supplémentaire, réglage des phares, dégivrage de la lunette arrière
11. | Verrouillage centralisé des portes, capteur de pluie et de luminosité, capteur d'angle de braquage, démarrage par simple pression sur un bouton, vitres électriques arrière
12. | Lampe intérieure, éclairage du coffre, climatisation, lève-vitres électriques
13. | ABS-ESC, interrupteur de frein
14. | Commandes sur la colonne de direction, interrupteur de frein
15. | Avertisseur sonore
16. | Feux antibrouillard arrière
17. | **Fusible de l'allume-cigare**
18. | Radio et multimédia, prise de diagnostic
19. | Direction assistée
20. | GPL
21. | Airbag, verrouillage électrique de la colonne de direction
22. | Injection, démarrage, **module carburant (fusible pompe à essence Renault Clio 4)**
23. | Contacteur de frein, essuie-glace arrière, ECU habitacle
24. | Feux de jour

25. | Réglage électrique des phares, lunette arrière, chauffante, capteur de stationnement, régulateur de vitesse, autoradio, sièges chauffants, avertisseur de ceinture de sécurité
26. | Boîte de vitesses automatique
27. | Feux de recul, essuie-glace arrière, ECU intérieur, boîte automatique
28. | Tableau de bord
29. | Commandes sur la colonne de direction, système d'alarme
30. | Climatisation, commandes sur la colonne de direction, ECU énergie
31. | Essuie-glace, feux de recul, Energie-ECU
32. | Verrouillage central
33. | Indicateur de direction
34. | ECU d'habitacle, dispositif mains libres
35. | éclairage intérieur, vitres électriques, climatisation, rétroviseurs électriques, feux stop, système ABS, ECU
36. | Attelage de remorque - selon l'équipement
37. | Sièges chauffants - selon l'équipement
38. | Lunette arrière chauffante - selon l'équipement
39. | Rétroviseurs extérieurs électriques - selon l'équipement