


No | Affectation | Ampères

1. | Pour la protection de différents circuits électriques | 50A
2. | Pour la protection de différents circuits électriques | 30A
3. | Système de commande de moteur (certains modèles) | 30A
4. | Système de commande du moteur | 20A
5. | 2018 : Lève-vitres électriques (certains modèles) ; 2019-2020 : Non utilisé | 30A
6. | réserve | 20A
7. | 2018 : Ventilateur de refroidissement (certains modèles) ; 2019 : Non utilisé ; 2020 : Ventilateur de refroidissement (certains modèles) | 40A
8. | Dégivreur d'essuie-glace (certains modèles) | 20A
9. | Dégivrage de la lunette arrière | 40A
10. | réserve | 40A
11. | Frein de stationnement électrique (EPB) (droit) | 20A
12. | Frein de stationnement électrique (EPB) (gauche) | 20A
13. | Système audio (certains modèles) | 30A
14. | Ventilateur de refroidissement (certains modèles) | 30A
15. | Système de gestion du moteur | 40A
16. | ABS, contrôle dynamique de stabilité | 50A
17. | 2018 : ventilateur de radiateur (certains modèles) ; 2019 : non utilisé ; 2020 : ventilateur de refroidissement (certains modèles) | 40A
18. | Essuie-glace et lave-glace avant | 20A
19. | Climatisation | 40A
20. | Ventilateur de refroidissement (certains modèles) | 30A
21. | Système de gestion du moteur | 7,5A
22. | Pour la protection de différents circuits électriques | 15A
23. | Système audio | 7,5A
24. | réserve | 7,5A
25. | Système de commande de moteur | 15A
26. | Système de gestion moteur | 15A
27. | Système de gestion du moteur (certains modèles) | 15A
28. | Système de commande de la boîte de vitesses, serrure de contact | 15A
29. | réserve | 20A
30. | Climatiseur | 7,5A
31. | réserve | 15A
32. | Avertisseur sonore | 15A
33. | Essuie-glace arrière | 15A
34. | Phare pour feux de route | 20A
35. | Volant chauffant (certains modèles) | 15A
36. | Feux antibrouillard (certains modèles) | 15A
37. | Système de gestion du moteur | 7.5A
38. | Feux de croisement (LH) | 15A
39. | Système de gestion du moteur (certains modèles) | 15A
40. | réserve
41. | Tableau de bord | 10A

- 42. | Airbag SRS1 | 7,5A
- 43. | Modèle avec système audio Bose (certains modèles) | 25A
- 44. | Système audio | 15A
- 45. | ABS, contrôle dynamique de stabilité | 30A
- 46. | Système de carburant (certains modèles) Pompe à carburant | 15A**
- 47. | 2018 : Chauffage à carburant (certains modèles) ; 2019 : Non utilisé ; 2020 : Chauffage à carburant (certains modèles) | 25A
- 48. | 2018 : Feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation ; 2019-2020 : Feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation, feux de position | 15A
- 49. | 2018 : système de carburant (certains modèles) ; 2019 : non utilisé ; 2020 : système de gestion du moteur (certains modèles) | 25A
- 50. | 2018 : Feux de détresse, clignotants / feux de position latéraux avant, feux de stationnement ; 2019-2020 : Feux de détresse, feux indicateurs de direction, feux de stationnement | 25A
- 51. | Feux de croisement (droit) | 15A
- 52. | Prises accessoires, allume-cigare Mazda CX-5 | 25A**
- 53. | Feux de stop | 10A
- 54. | 2018 : Feux de route ; 2019-2020 : Pour la protection de différents circuits électriques | 15A

Schéma du relais dans le bloc



Code | Décodage

FUEL PUMP RELAY | Relais de pompe à essence

- OUTLET RELAY | Prises de courant
- HEADLIGHT LO RELAY | Feux de route
- IG1 RELAY | Allumage
- FRONT FOG LIGHT RELAY | Phares antibrouillard
- COOLING FAN RELAY2 | Ventilateur de refroidissement 2
- MAIN RELAY | Relais principal
- COOLING FAN RELAY 3 | Ventilateur de refroidissement n° 3
- DRL RELAY | Feux de jour

HORN RELAY | KLAXON

COOLING FAN ACC RELAY | ventilateur de refroidissement

TNS RELAY (TAIL) | ampoules de feux de position

A/C RELAY | Climatiseur

FUELINJECTOR RELAY | Injecteur de carburant

ELECTRIC AT OR OIL PUMP RELAY | Transmission électrique ou transmission de la pompe à huile

HEADLIGHT HI RELAY | Phare avant

STARTER RELAY | Démarreur

BLOWER RELAY | Ventilateur


ELECTRIC VARIABLE VALVE TIMING RELAY | Commande électrique des soupapes

REAR WINDOW DEFROSTER RELAY | Dégivrage de la lunette arrière

Dans l'habitacle

La boîte à fusibles se trouve en bas, côté conducteur, derrière le cache en plastique.

Schéma



N° | Description | Ampères

1. | Siège électrique (certains modèles) | 30A

2. | Lève-vitres électriques | 30A

3. | Prises accessoires arrière | 15A

4. | Lève-vitres électriques | 25A

5. | 2018-2019 : Non utilisé ; 2020 : Attelage de remorque | 15A

6. | Serrures de portes électriques | 25A

7. | Siège Wanner (certains modèles) | 20A

8. | Toit ouvrant (certains modèles) | 10A

9. | Fusible allume-cigare | 15A

10. | Rétroviseur à réglage électrique | 7,5A

11. | Non utilisé | 15A

12. | 2018 : Système de gestion du moteur (certains modèles) ; 2019 : Non utilisé ; 2020 : Système de gestion du moteur (certains modèles) | 15A

13. | 2018 : Système de gestion du moteur (certains modèles) ; 2019 : Non utilisé ; 2020 : Système de gestion du moteur (certains modèles) | 15A

14. | Prises accessoires | 15A

15. | Prise USB | 7,5A

16. | Hayon à commande électrique (certains modèles) | 20A

17. | Rétroviseurs extérieurs chauffants (certains modèles) | 7,5A

18. | Siège Wanner (certains modèles) | 20A

19. | Vide

20. | Indicateur de changement de vitesse | 7,5A

21. | Siège électrique (certains modèles) | 30A